

Estimado cliente, gracias por comprar nuestro producto. Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones y sígala para que le sirvan de forma segura y a su plena satisfacción. Así se evitará un mal uso o un daño. Evite la manipulación no profesional de este producto y respete siempre las directrices de uso de los aparatos eléctricos. Guarde cuidadosamente el manual de instrucciones.

Descripción

- alimentación: 230V AC • - 20°C a +50°C • clase de protección: IP44 (uso en exteriores e interiores) • 8 modos de luz (parpadeo, mezcla, atenuación, etc.) • función de memoria - tras el encendido, se activa el último modo de luz utilizado • temporizador 6h/18h - tras 6h después del encendido, se apaga automáticamente y se vuelve a encender tras 18h
- uso en interiores y exteriores

Aviso

1. Desembale primero las luminarias de la caja y desenróllelas completamente antes de enchufarlas a una toma de corriente y encenderlas. Así evitarás un sobrecalentamiento excesivo y un posible incendio.
2. Estas luminarias se calientan cuando se utilizan. Por lo tanto, no las coloque cerca de otras fuentes de calor y no las cubra.
3. No utilice las luminarias si están dañadas de alguna manera, incluso si el cable está dañado o si se ha producido un cortocircuito o una subida de tensión.
4. Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado. No conecte nunca las luminarias ni ninguna de sus partes a la red eléctrica ni a ningún otro producto.
5. El producto cumple el grado de protección IP44 y es apto para su uso en exteriores e interiores.
6. Para limpiar las luminarias, utilice un paño húmedo y desconéctelas siempre de la red eléctrica. Deje que las luminarias se sequen completamente antes de utilizarlas.
7. No interfiera con el cableado. Una intervención inadecuada puede provocar un cortocircuito, un incendio o lesiones personales.
8. Desconecte la luminaria de la red eléctrica cuando no la utilice.
9. El producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños.
10. Proteja el medio ambiente. Cuando ya no sea utilizable, eliminar el producto en el punto de recogida previsto. No desechar con los residuos domésticos normales.
11. El producto sólo debe ser utilizado por adultos. Evite la proximidad o el contacto con los aparatos electrónicos del hogar y del ordenador.

Modos de iluminación/parpadeo: Combinaciones, ondas, secuencia, encendido lento, parpadeo rápido, desvanecimiento lento, relámpago, encendido fijo. Los modos se conmutan mediante el botón del mando. El chip de memoria integrado garantiza que el último modo utilizado se active después de encender las luminarias.

Temporizador apaga y enciende automáticamente las luminarias. Para encenderla, pulse prolongadamente el botón en el adaptador de corriente. La activación del temporizador se indica con la iluminación del botón. El temporizador funciona de la siguiente manera. Tras la activación, las luminarias se encienden durante seis horas. Luego las luminarias se apagan durante dieciocho horas y así todo el tiempo hasta que se apague el temporizador.