

WWW.INFIRE.PL



TARJETA DE INSTALACIÓN
BIO-FIREPLACE 2SIDE 900 peso 14kg

INFIRE KAROL LIPKA
UL. OBWODOWA 3
11-500 GAJEWO

Kontakt:
biuro@infire.pl
infire@wp.pl

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DEL DISPOSITIVO

INSTALACIÓN


Asegúrese de que el juego que se le entrega contiene todos los elementos, es decir:

- chimenea (carcasa)
- hogar (cuba rectangular de acero)
- fijaciones de vidrio y acero para panel de vidrio
- mango largo de acero para ajustar y apagar la llama
- pasadores de montaje

1. Elija la habitación en la que desea utilizar la chimenea. La habitación en la que se utilizará el aparato debe tener una superficie mínima de 20m².
2. Cuando se utiliza la chimenea en una habitación, la ventana debe estar inclinada.
3. La habitación en la que se utilice la chimenea debe estar siempre ventilada, ya que absorbe oxígeno del aire. No instale la chimenea en un lugar expuesto a corrientes de aire.
4. Coloque el depósito rectangular de acero (el hogar) en la abertura rectangular del interior de la chimenea.
5. Inserta el cristal en las fijaciones y apriétalo por detrás con un destornillador.
6. No coloque ningún objeto sobre la carcasa ni en el interior de la chimenea.
7. No coloque materiales inflamables a una distancia mínima de 2 m del aparato.
8. Las ranuras de aire de convección y la ventilación trasera no deben obstruirse.

1. instalación en hueco (en la pared):

1. No debe haber objetos sensibles al calor encima de la chimenea, ya que el calor se transmite hacia arriba. La pared en la que se instale la chimenea debe ser de ladrillo o cartón yeso resistente al calor (rojo). No se cubrirá con papel pintado o laminado, ni será de madera u otros materiales combustibles.
2. Asegúrese de que la pared/mesa/suelo sobre la que coloque la unidad pueda soportar el peso del aparato.
3. Introduzca el marco de la chimenea en el hueco previamente preparado.



4. Desde el otro lado de la pared presione el marco uniformemente. Los agujeros en la parte superior del marco deben coincidir. A través de estos agujeros fije el marco con la carcasa mediante los tornillos.



Infire no se hace responsable de los daños derivados de una instalación incorrecta del hogar o de la instalación del hogar en una pared/suelo inadecuados.